Информация необходимая для эксплуатации программного обеспечения контроллера управления и мониторинга серверной платформы "РИКОР"

### Оглавление

Введение	3
Установка ПО	3
Начало работы	3
Управление системой охлаждения	4
Мониторинг и информирование по электронной почте.	8
Удаленный мониторинг по сетевому протоколу	9

### Введение

Данный документ содержит информацию для эксплуатации и апробации модулей программного обеспечения контроллера управления и мониторинга серверной платформы "РИКОР"

# Установка ПО

Процесс первичной установки образа операционный системы описан в инструкции по установке. Он представляет собой программирование микросхемы ПЗУ и ее последующую установку на материнскую плату. В случае если образ уже установлен на серверную плату и содержит в своем составе описываемые функциональные модули ПО Рикор, то дополнительной установки не требуется.

## Начало работы

После того как программное обеспечение установлено в ПЗУ на материнской плате.

Можно подать питание для запуска контроллера управления.

При первом старте сетевой порт контроллера получит динамический IP адрес.

Также с помощью BIOS можно задать контроллеру статический адрес. После загрузки системы доступ к настройкам системы можно получить через WEB интерфейс браузера на любом компьютере находящимся в одной подсети с серверной платформой.

Используя защищенный протокол https открыть по IP интерфейс настроек.

#### Управление системой охлаждения.

На главной странице среди информационных панелей можно увидеть панель системы охлаждения.

Панель отображает в реальном времени текущую температуру установленных процессоров (Рисунок 1).

И их усредненную температуру за различные промежутки времени.

Перейдя по ссылке внизу попадаем на основную страницу.



На основной странице можно получить информацию о температуре процессоров. (Рисунок 2)

Текущем выбранном профиле охлаждения. (Рисунок 3)

Текущем выставленном уровне оборотов вентиляторов в % (Рисунок 2)

Индикацию об аварийном режиме.

Графики уровня охлаждения в процентах и температур CPU с

выбранным временным интервалом и методом аппроксимации.

Состояние всех вентиляторов в системе. (Рисунок 4)

Модулей памяти DIMM. (Рисунок 5)



Рисунок 2



#### Рисунок 3





#### Мониторинг и информирование по электронной почте.

В разделе конфигурация выбрать опцию почтовая рассылка.

В открывшемся интерфейсе можно настроить все параметры почтового сервера, аутентификации отправителя. (Рисунок 6)

Установить временной интервал периодической рассылки.

Выбрать возможные варианты данных мониторинга.

А также подключить систему экстренных уведомлений на случай выхода из рабочих диапазонов параметров датчиков.

	192.168.90.216								
стройки									
				ВНИМАНИЕ! Необхо	димо также настроить DNS в р	азделе "Настройки сети"			
E-mail отправителя Пароль		SMTP сервер		Порт	E-mail получате	еля	TLS	STARTTLS	
info@example.com			smtp.exa	ample.com	25	info@example.com		🗆 Выкл	
Периодическая от	Период, дней	Период, ча	асов	Период, минут	Напряжения	Датчики	Вентиляторы	Данные хоста	Логи
☑ Вкл		0		30	🗹 Вкл	🗹 ВКЛ	🗆 Выкл	🗆 Выкл	🗆 Выкл
Мгно	овенные сообщения				Критические ошибки			Предупреждения	
🗹 Вкл			⊠Вкл			🗆 Выкл			
							_		
ПРАВИТЬ ТЕСТОВОЕ ПИСЬМО							co	КРАНИТЬ НАСТРОЙКИ СТРАНИЦЫ	ЗАПУСТИТЬ РАССЬ

### Удаленный мониторинг по сетевому протоколу.

В разделе конфигурация выбрать опцию настройка SNMP. (Рисунок 7) В открывшемся интерфейсе можно настроить сетевые параметры для работы с удаленными системами мониторинга типа Zabbix и тп. Поддерживающие формат MIB.

Файл в стандарте MIB описывающий поддерживаемые опции и параметрические свойства платформы доступен по <u>ссылке.</u>

Настройки SNMP eatx-board			RU 🔮 Coc	тояние 🥑 Питание 🖨 Память 🗘 Обновить 🛞 Выйт	
Общие параметры Сообщество : public Версия : v2c Режим Доступа : ReadOnly					
Разрешить SNMP	FIOPT SNMP	Разрешить ловушки	IP-адрес ловушек	Порт ловушек	
	161		0.0.0	162	
			ct	СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ СТРАНИЦЕ	

Рисунок 7